

## NÁVOD NA POUŽITÍ PRO ELEKTRONICKÝ TREZOR

### MOD. Atlantis 1

!! POZOR: Přečtěte si prosím pozorně tento návod, s k ů r jako použijte zámek nebo nastavíte novou číselnou kombinaci. My neprevezmeme žádnou záruku, ať už při funkčních poruchách podmíněných chybným přestavováním resp. použitím násilí nebo nevěcným zacházením nebo při věcných nebo majetkových škod, např. které se vztahují na nesprávně zamykání sejfy, nepřebíráme žádnou záruku.

#### OBECNÉ

Každé použití tlačítka způsobí krátký zvukový signál. Odstup mezi dvěma použitými tlačítky nesmí překročit 20 sekund.

#### UVEDENÍ DO PROVOZU:

Na první otevření trezoru postupujte následovně:

1. Odstraňte kryt mezi otočným držadlem a klávesnicí
2. Zastrčte klíč na nouzové otevření a otočte ho doleva až na doraz.
3. Nyní vložte 4 kusy 1,5 Volt baterií AA (nejsou zahrnuty v rozsahu dodávky).

#### PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU:

Před používáním Vašeho sejfy je z bezpečnostních důvodů nutné zadání Vašeho osobního kódu, t.z. kód nastavený v závodě se nesmí používat. Než to jednoduché programování uskutečníte, určete si nejprve svůj kód. Nepoužívejte žádné osobní údaje jako např. datum narození nebo jiné údaje, které by bylo možné na základě poznatků o vaší osobě zneužít. Uložte kód i klíče tak, aby byly přístupné pouze Vám. nenechávejte nouzový klíč v žádném případě v sejfě.

1. Otevřít sejf
2. Stiskněte červený knoflík (vnitřní strana dveří při pantu)
3. Zazní tři zvukové signály, a žlutá LED se rozsvítí. Máte 20 sekund čas začít s programováním.
4. Zadejte Vámi požadovanou kombinaci (min. Tři čísla, max. Čtyři) a zadání provedte s tlačítkem "B".
5. Po potvrzení kombinace tlačítkem "B" zasvítí zelená LED a ukáže, že bylo programování správně provedeno.

#### OTEVŘENÍ SEJFU:

1. Zadejte Vámi nastavený kód a potvrďte ho tlačítkem "B"

2. Zelená LED svítí a Vy máte 5 sekund čas otevřít trezor

3. Otočně otočnou ručku doprava, aby Jste Sejf otevřeli

**BLOKOVACÍ ČAS PŘI chybném zadání:**

Při chybném zadání zazní tři zvukové signály a rozsvítí se žlutá LED. Máte tedy ještě dva další pokusy pro zadání správného kódu. V případě, že jste nesprávný kód zadali více než třikrát, blokuje elektronika 20 sekund. Během této doby nereaguje zámek na žádné zadání.

**MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ:**

V případě, že jste kód zapomněli nebo jsou prázdné baterie postupujte následovně:

1. Odstraňte kryt mezi otočnou rukojetí a tlačítky
2. Vsuňte nouzový klíč a otočte ho nadoraz doprava
3. Otevřete trezor jako vždy

**VÝMĚNA BATERIE:**

Odsuňte kryt prostoru pro baterie doleva a vyměňte baterie