

### **1. Otevření zámku**

#### **1.1. Otevření hlavním (master) nebo vedlejším (user) kódem**

- Stiskněte tlačítko «**ON**» - zazní zvukový signál a svítí LED světlo;
- Zadejte hlavní nebo vedlejší kód, v rozsahu 6 až 8 znaků (hlavní kód z výroby je 1-2-3-4-5-6, vedlejší kód není z výroby zadán);
- Stiskněte «**ENTER**». Po tom, jak je LED signalizace aktivní, je možné otevřít dveře po dobu 5 sekund.

#### **1.2 Otevírání pomocí hlavního a vedlejšího kódu (v případě, že jsou hlavní i vedlejší kód nastavené a aktivní).**

##### **1.2.1 Zapnutí funkce**

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Stiskněte «**7**»;
- Stiskněte «**ENTER**» (pokud nebude zadán hlavní kód pokud zazní signal a rozsvítí se červené LED světlo, bude zámek opět zamčený);
- Zadejte správný hlavní kód a stiskněte «**ENTER**»;

##### **1.2.2 Otevření zámku**

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte platný hlavní kód a stiskněte «**ENTER**»;
- Do 60 sekund zadejte vedlejší kód a stiskněte «**ENTER**», pokud svítí zelené LED světlo.

##### **1.2.3 Vypnutí funkce**

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Stiskněte «**8**»;
- Stiskněte «**ENTER**»
- Zadejte platný hlavní kód a stiskněte «**ENTER**»;

Pokud není správně zadán hlavní a vedlejší kód do určeného časového limitu, zazní zvukový signál, rozsvítí se červené LED světlo a zámek se opět uzamkne.

Pokud je hlavní nebo vedlejší kód zadán nesprávně 3krát po sobě, zazní zvukový signál a zasvítí červené LED světlo a zámek se zablokuje na dobu 5 minut.

## 2. Naprogramování kódů

### 2.1. Zadání hlavního (master) kódu:

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Stiskněte «**1**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Vložte správný hlavní kód a stiskněte «**ENTER**»;
- Vložte nový hlavní kód (minimálně 6 až 8 symbolů) a stiskněte «**ENTER**»;
- Vložte opět nový hlavní kód a stiskněte «**ENTER**».

### 2.2. Zadání vedlejšího (user) kódu (s použitím hlavního kódu)

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Stiskněte «**2**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Vložte správný hlavní kód a stiskněte «**ENTER**»;
- Vložte vedlejší kód (minimálně 6 až 8 znaků) a stiskněte «**ENTER**»;
- Vložte vedlejší kód a stiskněte «**ENTER**».

### 2.3. Zadání vedlejšího (user) kódu (bez použití hlavního kódu)

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Stiskněte «**3**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Zadejte platný vedlejší kód a stiskněte «**ENTER**»;
- Zadejte nový vedlejší kód (minimálně 6 až 8 znaků) a stiskněte «**ENTER**»;
- Vložte opět nový vedlejší kód a stiskněte «**ENTER**».

## 2.4. Zrušení (smazání) vedlejšího hesla

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Stiskněte «**0**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Zadejte platný hlavní kód a stiskněte «**ENTER**»;

Vedlejší kód byl zrušen (vymazán), od tohoto momentu je platný pouze hlavní (master) kód.

## 2.5 Nastavení času zpoždění a času, během kterého je trezor otevřený

**Čas zpoždění (TD)** je čas, který musí uplynout, aby bylo možné zámek otevřít opět.

**Čas pro otevření (OW)** je čas, během kterého je zámek otevřený. Jakýkoliv kód (master i user) může být použit s těmito časy.

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;
- Stiskněte «**6**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;

Zadejte platný vedlejší nebo hlavní kód a stiskněte «**ENTER**»;

Zadejte dvě čísla pro čas zpoždění TD (01 -99 minut) a číslo pro čas otevření OW (1-9 minut) .Například: 092 - 9 minut pro čas zpoždění TD a 2 minuty pro čas otevření OW.

### Otevírání pomocí časů zpoždění TD a času otevření OW.

- Stiskněte «**ON**»;
- Zadejte správný hlavní nebo vedlejší kód: rozsvítí se zelená kontrolka
- Automatický začátek času zpoždění TD: červené světlo a zvukový signál každých 5 sekund
- Konec času zpoždění TD - zvukový signál
- Automatický začátek času otevření OW: zelené světlo a zvukový signál každých 5 sekund

Zadejte správný kód během trvání času pro otevření OW: zelené světlo

-Pokud je zadáný kód správný, produkt se chová tak, jak je to popsáno v bodech .3.1.1 or 3.1.2.

Stisknutím tlačítka «**#**» během času zpoždění TD je trvání tohoto času přerušeno. Celý process musí začít znovu.

### Zrušení nastavení času prodlevy / času otevření

- Stiskněte «**ON**»;
- Stiskněte «**ENTER**»;

- Stiskněte «**6**»;
  - Stiskněte «**ENTER**»;
  - Vložte platný hlavní nebo vedlejší kód a stiskněte «**ENTER**»;
- Zadejte kombinaci 0-0-0 pro zrušení zadání TD a OW.

## **2.6 Vypnutí / zapnutí zvukové signalizace**

- Stiskněte «**ON**»;
  - Stiskněte «**ENTER**»;
  - Stiskněte «**5**»;
  - Stiskněte «**ENTER**»;
- Vložte platný hlavní (master) kód a stiskněte «**ENTER**»;

## **3. Nízký stav baterie**

Nízký stav energie baterii je indikován červeným LED světlem a několika zvukovými signály, avšak stále zůstává určité množství energie pro otevření dveří.

## **4. Nouzové otevření**

Přiložte baterii na vnější kontakty, které se nacházejí u klávesnici, která je určena k zadávání kódu. Držte baterii přiloženou při kontaktech dokud úspěšně neotevřete dveře. Následně vyměňte původní vybitou baterii za novou baterii.