

SENTRY

Návod k upevnění o podlahu:

Tato sada obsahuje:

(2) kotevní šrouby, (2) podložky, (2) hmoždinky (obrázek A)

Potřebné nářadí pro upevnění o podlahu:

Vrtačka, šroubový klíč, 11 mm vrták (7/16 palců), pro upevnění o dřevo: 7,2 mm vrták (9/32 palců), pro upevnění o zdivo: 9,5 mm vrták kamene (3/8 palců).

Návod:

1. Položte sejf na pravou stranu. (Panty dveří musí směřovat vodorovně k podlaze.)
2. Odemkněte sejf a otevřete dveře.
3. Hledejte na spodní straně sejfu obě protilehlé prohlubně. Vrtejte 11 mm vrtákem (7/16 palců) svisle přes prohlubeň a dno sejfu (obrázek B).
4. Zavřete dveře a sejf postavte. Postavte sejf na požadované místo a znovu otevřete dveře.
5. Použijte šroub nebo vrták na upevnění o podlahu přes navrtané otvory podle označení (obrázek C).
6. Postavte sejf stranou, abyste navrtali označená místa.
7. Vrtejte do podlahy:
 - A. Dřevo: Vrtejte 7,2 mm vrtákem (9/32 palců) na každém označeném místě otvor s hloubkou 64 mm (2 ½ palce) (obrázek D).
 - B. Zdivo: Vrtejte 9,5 mm vrtákem (3/8 palců) na každém označeném místě otvor s hloubkou 64 mm (2 ½ palce) (obrázek D). Do každého otvoru zasuňte jednu hmoždinku.
8. Umístěte sejf na požadovaném místě a vycentrujte přitom otvory v sejfu na otvory v podlaze.
9. Upevnění sejfu:
 - A. Dřevo: Vložte podložku na každý šroub a šrouby veďte přes sejf do děr v podlaze. Šrouby upevněte klíčem na šrouby (obrázek E).
 - B. Zdivo: Vložte podložku na každý šroub a šrouby veďte přes sejf do hmoždinek. Šrouby pomocí klíče na šrouby pevně zatáhněte (obrázek F).

Upozornění: Vrtejte výlučně přes podlahu sejfu, ne přes zadní stěnu nebo boční stěny. **Upozornění:** Montáž a demontáž sejfu se realizuje na náklady a dle uvážení zákazníka. Sentry Group neodpovídá za náklady, které vyplynou z eventuální potřebné výměny přístroje.

Na zadní straně originálního návodu jsou uvedeny různé číselné kombinace. Tato čísla jsou jedinečná a je důležité jejich zajistit tak, aby se k nim nedostala nepovolaná osoba !!!!!!!!!!!!!!!

Ztracená kombinace nebo klíče

Důležité: Přečtěte si pozorně následující návod. Pro vaši bezpečnost LZE vyžádat klíče telefonicky, avšak kombinace NE. Za účelem vyžádání náhradních klíčů nebo kombinací musíte poslat emailovou zprávu nebo fax zákaznické službě Sentry (viz opačnou stranu návodu k použití). Pokud potřebujete podporu nebo chcete nakupovat kreditní kartou (pouze Visa nebo Mastercard), obraťte se telefonicky na zákaznickou službu Sentry na telefonním čísle platném pro Váš region (viz opačnou stranu návodu k použití).

Ztracená kombinace: Zjistěte model a sériové číslo sejfu a zavolejte Vašemu prodejci Sentry. Sériové číslo se nachází na opačné straně tohoto návodu k použití a na vnější straně sejfu na malé etiketě vedle zárubně dveří.

Ztracené klíče: obraťte se na svého prodejce Sentry, pokud potřebujete náhradní klíč. Mějte přitom připraveny sériové číslo. Sériové číslo se nachází na opačné straně tohoto návodu k použití a na vnější straně sejfu na malé etiketě vedle zárubně dveří.

Výstraha!

Tento výrobek není vhodný pro bezpečné uchovávání všech druhů materiálů. Předměty jako střelné zbraně, jiné zbraně, hořlavé materiály nebo léčiva nesmějí být v tomto sejfu skladovány.

Výstraha!

Neskladujte v sejfu ŽÁDNÉ senzitivní předměty.

Výrobky SentrySafe s požární ochranou jsou vybaveny patentovanou izolací, která vykazuje vysoký obsah vlhkosti. Jelikož sejfy Sentry Safe jsou navíc vzduchotěsné, aby zajišťovaly vodotěsnost, může se uvnitř sejfu vytvářet kondenzovaná voda. Balíček se sušicím prostředkem, který se nacházel v sejfu při přepravě, má v něm zůstat. **NEVHAZUJTE HO.** Absorbuje vlhkost, která se může nasbírat uvnitř sejfu. Příležitostně sejf otevřete, abyste umožnili únik vlhkosti vzduchu.

Pokud chcete v sejfu uchovávat senzitivní předměty jako klenoty s pohyblivými částmi, náramkové hodinky, známky nebo fotografie, měli byste je vložit do vzduchotěsné schránky, kterou pak vložíte do sejfu.

Upozornění: Sentry Group neručí za škody nebo poškození předmětů v sejfu, které byly způsobeny vlhkostí.

Výstraha! Žádné perly.

V případě požáru dochází k poškození perlí již při teplotě výrazně pod 177°C (350 F), kterou garantuje sejf s klasifikací UL jako vnitřní teplotu. Proto v tomto výrobku SentrySafe neskladujte **ŽÁDNÉ perly.**

Výstraha!

Žádné počítačové disky, audiovizuální média nebo negativy.

Tento výrobek nebyl vyroben za účelem ochrany floppy disket nebo 5,715 cm disket, náplní nebo páسů, audiokazet nebo videokazet příp. negativů. Zeptejte se Vašeho prodejce na výrobky SentrySafe určené k ohnivzdorné uschovávání médií, pokud chcete materiály tohoto druhu skladovat s ochranou před požárem.

Důležité

Použití mechanického kombinačního zámku

Upozornění: Eventuálně musíte stisknout tlačítko čepu a tak uvést čepu do uzavřené pozice, zatímco jsou dveře otevřeny (obrázek G). Potom pokračujte s testováním kombinace. Klika se musí nacházet v horizontální poloze, když zadáváte kombinaci. Kombinační zámek je nyní připraven k provozu. Kombinaci sejfu najdete na nálepce na opačné straně tohoto návodu k použití.

V závislosti na modelu je kombinace třímístným nebo čtyřmístným číselným

Dvojnásobná bezpečnost s kombinací a klíčem

Za účelem zvýšení ochrany, jsou některé sejfy vybaveny duálním systémem uzamykání.

Na odemknutí sejfu s duálním systémem uzamykání jsou zapotřebí kombinace a klíč. Upozornění: Sejf je možné uzavřít s klíčem a bez klíče.

Odemknutí a otevření

Zaveďte klíč do zámku a otočte jím, aby válec zapadl. Klíč vytáhněte.

Otestujte každou kombinaci při otevřených dveřích! třímístná kombinace

Kombinaci naleznete na opačné straně tohoto návodu k použití. Upozornění: Kombinaci nelze změnit.

Začněte nulou.

Otočte číselný zámek doprava 3 otočení doleva. Po třetím otočení se zastavte na prvním čísle Vaší kombinace.

Otočte číselným zámkem doleva. Zastavte při druhém otočení na druhém čísle Vaší kombinace.

Otočte číselným zámkem doprava. Zastavte během prvního otáčení jakmile dosáhnete třetí číslo Vaší kombinace.

čtyřmístná kombinace

Upozornění: Změna kombinace vede ke ztrátě záruky. Aby omezená jednoletá záruka nadále platila (vyžaduje se doklad o koupi s datem), musíte se na kontaktním čísle, které je pro Vás platné (viz opačnou stranu tohoto návodu k použití) obrátit na zákaznickou službu Sentry a uložit novou kombinaci.

Začněte nulou.

Otočte číselný zámek čtyři otočení doleva. Zastavte po čtvrtém otočení na prvním čísle Vaší kombinace.

Otočte tři otočení doprava. Zastavte při třetím otočení na druhém čísle kombinace. Otočte dvě otočení doleva. Zastavte při třetím otočení na třetím čísle kombinace.

Otočně jedno otočení doprava. Zastavte během třetího otočení na posledním čísle kombinace. Zavření a uzamčení

1. Zavřete dveře.
2. Uved'te kliku dveří do horizontální polohy.
3. Stiskněte zámek.
4. Přetočte číselný zámek.

Elektronický zámek Vložení baterií

Potřebujete 4 alkalické baterie typu AA (jsou součástí dodávky). Upozornění:

Nedoporučujeme použití jiných baterií nebo akumulátorů.

Baterie vložte následovně: Otočte krytem elektronického zámku doprava a vyjměte ho (obrázek H). Vložte čtyři nové baterie tak, jak je to znázorněno ve složce, vraťte na místo kryt elektronického zámku a otočte doleva, abyste je upevnili.

Sejfy s elektronickým zámkem a klíčem

Za účelem zvýšení ochrany jsou některé sejfy vybaveny duálním systémem uzavírání. Musíte použít elektronický kód a klíč, abyste sejf otevřeli.

Takto otevřete sejf poprvé:

Vložte 4 AA baterie (dodržte výše uváděný návod).

Otočte klíčem doprava, aby válec zapadl. Zadejte kombinaci pro elektronický zámek, která se nachází na opačné straně tohoto návodu k použití. Když se rozsvítí zelené LED světlo Weiter, máte čtyři sekundy na to, abyste sejf otevřeli tak, že stisknete kliku směrem dolů.

Otestujte každou kombinaci při otevřených dveřích!

Kombinaci výrobce naleznete na opačné straně tohoto návodu k použití. Upozornění: Kombinaci nelze změnit.

Klávesnice Pozor!

Tekutiny mohou klávesnici poškodit! Pozor!

Špičky pera nebo jiné špičaté předměty mohou perforovat membránu klávesnice!

Je třeba vyvinout pouze malý tlak. Zelené světlo LED Weiter a jednotlivý signální tón hlásí, že tlak na klávesu byl rozpoznán. Zámek Vám dá na každé stisknutí klávesy 5 sekund čas. Po 5 sekundách uslyšíte 3 signální tóny a bude blikat červené světlo LED. Když k tomu dojde, musíte začít od začátku. Elektronický zámek Kódy

Existují tři možnosti otevření sejfu.

1. Zadejte předdefinovanou pětimístnou kombinaci elektronického zámku. Tento kód nelze vymazat, ale můžete jej kdykoli použít k otevření sejfu. Bezpečně ho uschovejte!

2. Pětimístný uživatelský kód lze naprogramovat a kdykoliv změnit.

3. Na dočasný přístup můžete naprogramovat, změnit nebo vymazat pětimístný uživatelský PIN.

Upozornění: Kód sestávající pouze z nul je neplatný. Programování pětimístného uživatelského kódu

1. Stiskněte tlačítko Program.

2. Zadejte kombinaci elektronického zámku. Zelené LED světlo zůstane zapnuto, dokud zadáváte libovolný pětimístný uživatelský kód. Po zadání 5 číslic se zelené LED světlo vypne.

Opakujte tyto kroky za účelem naprogramování jiného uživatelského kódu. Můžete uživatelský kód vymazat tak, že stisknete tlačítko Program a dvakrát zadáte kombinaci elektronického zámku.

Naprogramování pětimístného uživatelského PIN

Upozornění: Musíte naprogramovat uživatelský kód předtím, než naprogramujete uživatelský PIN.

1. Stiskněte tlačítko Program.
2. zmáčkněte tlačítko podruhé.
3. Zadejte pětimístný uživatelský kód. Zelené LED světlo zůstává zapnuté.
4. Zadejte pětimístný uživatelský PIN dle Vaší volby. Po zadání 5 číslic se zelené LED světlo vypne.

(Opakujte tyto kroky za účelem naprogramování jiného uživatelského PIN. Abyste uživatelský PIN vymazali, stiskněte dvakrát tlačítko Program, zadejte Váš uživatelský kód a následně 00000.)

Otestujte každou kombinaci při otevřených dveřích!

Otestujte novou kombinaci pro elektronický zámek vícekrát při otevřených dveřích, abyste zajistili, že byl správně naprogramován. Nyní je možné používat novou kombinaci pro elektronický zámek.

Zápis uživatelského kódu a uživatelského PIN Uživatelský kód: _ _ _ _ _

Uživatelský PIN: _ _ _ _ _

Takto sejf odemknete:

Zadejte předem definovaného pětimístnou kombinaci pro elektronický zámek, uživatelský kód a uživatelský PIN. Zelené LED světlo rozsvítí na 4 sekundy. V tomto čase můžete otočit klikou a otevřít sejf.

Takto sejf uzamknete:

Zavřete dveře a kliku uveďte do horizontální polohy.

výměna baterií

Žluté LED světlo svítí, když musí být nahrazeny baterie. Při výměně baterií se kódy nevymažou. V části "Vložení baterií" v odstavci "elektronický zámek" najdete návod na vložení.

Upozornění: Pokud se zdá, že sejf nefunguje, zkontrolujte nejdříve baterie předtím, než se obrátíte na zákaznickou službu Sentry.

Upozornění: Doporučujeme výměnu baterií po dvou letech a vždy, když už žluté světlo LED více nezhasíná.

režim pozastavení

Po trojnásobném zadání nesprávného kódu přechází zámek na dvě minuty do takzvaného režimu pozastavení. V tomto režimu nelze zámek aktivovat a každé stisknutí tlačítka vyvolává signalizaci CHYBY.

Elektronický zámek s LCD

Sejfy s elektronickým zámekem a klíčem

Za účelem poskytnout více ochrany jsou některé modely vybaveny duálním systémem uzamykání (elektronický zámek a klíč). MUSÍTE použít elektronický kód a klíč, abyste sejf otevřely.

Takto otevřete sejf poprvé:

Vložte 4 AA baterie (dodrže návod v části "elektronický zámek").

Otočte klíčem doprava, aby zapadl válec. Zadejte kód elektronického zámku (titulní stranu) a stiskněte tlačítko Prog / Enter. Pokud se rozsvítí zelené LED světlo Weiter, máte čtyři sekundy čas na to, abyste otevřeli sejf tak, že kliku tisknete směrem dolů.

Klávesnice Pozor!

Tekutiny mohou klávesnici poškodit! Pozor!

Špičky pera nebo jiné špičaté předměty mohou perforovat membránu klávesnice!

Je třeba vyvinout pouze malý tlak. Pokud stačíte nějaké tlačítko, klávesnice se rozsvítí a jeden jednotlivý signální tón hlásí, že tlak na klávesu byl rozpoznán. Zámek Vám dá na každé stisknutí klávesy 5 sekund čas. Po 5 sekundách uslyšíte 3 signální tóny a bude blikat červené světlo LED. když k tomu dojde, musíte začít od začátku. kódy

Existují tři možnosti otevření sejfu. Zadejte jeden z následujících kódů a stiskněte tlačítko Prog / Enter:

1. Zadejte předdefinovanou pětimístnou kombinaci elektronického zámku. Tento kód nelze vymazat, ale můžete jej kdykoli použít k otevření sejfu. Bezpečně ho uschovejte!
2. Můžete naprogramovat jeden čtyřmístný až osmimístný manažerský kód a v případě potřeby jej změnit.
3. Na dočasný přístup můžete naprogramovat, změnit nebo vymazat maximálně 6 čtyřmístných až osmimístných uživatelských kódů.

Upozornění: Kód sestávající pouze z nul je neplatný. Otestujte každou kombinaci při otevřených dveřích!

Otestujte nové kódy pro elektronický zámek LCD vícekrát při otevřených dveřích, abyste zajistili, že byly správně naprogramované.

Upozornění: Abyste mohli začít s novým zadáváním manažerského, uživatelského a výrobního kódu, stiskněte CLEAR. Následně můžete kód nově zadat.

Upozornění: Abyste vypnuli nebo zapnuli signální tón, stiskněte 0 a potom Prog / Enter. (0, Prog / Enter)
Programování manažerského kódu

Upozornění: Je možné naprogramovat pouze jeden (1) manažerský kód.

Takto naprogramujete manažerský kód:

1. Stiskněte tlačítko Prog / Enter, zadejte pětimístnou kombinaci elektronického zámku a stiskněte tlačítko Prog / Enter.
2. Prázdné pole znamená, že není naprogramován žádný manažerský kód. Pole označená * naproti tomu znamená, že manažerský kód naprogramovaný je.
3. Zadejte čtyřmístný až osmimístný kód a stiskněte tlačítko Prog / Enter, abyste ukončili programování kódu.

Takto kód vymažete:

1. Stiskněte tlačítko Prog / Enter, zadejte pětimístnou kombinaci elektronického zámku a stiskněte tlačítko Prog / Enter.
2. Pokud se v poli nachází *, znamená to, že je naprogramován kód, který může být vymazán.
3. Stiskněte 0, 0, 0, 0 a potom Prog / Enter, abyste manažerský kód vymazali (0, 0, 0, 0, Prog / Enter).

Upozornění: Abyste mohli začít s novým programováním manažerského nebo uživatelského kódu, počkejte 5 sekund, dokud uběhne čekací doba zámku. Následně můžete začít znovu.

Programování uživatelského kódu

Upozornění: Je možné naprogramovat šest (6) uživatelských kódů. Takto naprogramujete kód:

1. Stiskněte tlačítko Prog / Enter dvakrát, zadejte manažerský kód a stiskněte tlačítko Prog / Enter.
2. Použijte nebo , abyste se dostali k různým polím. Prázdné pole znamená, že je možné zadat kód, dokud pole označené * je obsazeno.
3. Zadejte čtyřmístný až osmimístný kód na zvolené pozici a stiskněte tlačítko Prog / Enter, abyste ukončili programování kódu.

Takto kód vymažete:

1. Stiskněte tlačítko Prog / Enter dvakrát, manažerský kód a stiskněte tlačítko Prog / Enter.
2. Použijte nebo , abyste se dostali k symbolu *, jehož kód má být vymazán.
3. Stiskněte 0, 0, 0, 0 a potom Prog / Enter, abyste příslušný uživatelský kód vymazali (0, 0, 0, 0, Prog / Enter).

Upozornění: Abyste mohli začít s novým programováním manažerského nebo uživatelského kódu, počkejte 5 sekund, dokud uběhne čekací doba zámku. Následně můžete začít znovu.

Takto sejf odemknete:

Zadejte předem definovaného pětimístnou kombinaci elektronického zámku, manažerský kód nebo uživatelský kód a stiskněte tlačítko Prog / Enter. Na každé zadávané číslo se zobrazí hvězdička. Symbol otevřeného visacího zámku se zobrazí po dobu 4 sekund. V tomto čase můžete otočit klikou a otevřít sejf.

Takto sejf uzamknete:

Zavřete dveře a kliku uveďte do horizontální polohy.

Manažerské a uživatelské kódy bezpečně uschovejte

Poznamenejte si manažerské a uživatelské kódy a uschovejte je na bezpečném místě (ne v sejfu).

Zápis manažerského kódu a uživatelského PIN Manažerský kód: _ _ _ _ _

Uživatelský kód: _ _ _ _ _

výměna baterií

Symbol baterie se objeví, když musí být nahrazeny baterie. Při výměně baterií se kódy nevymažou. V části "vlození baterií" v odstavci "elektronický zámek" najdete návod na vložení.

Upozornění: Pokud se zdá, že sejf nefunguje, zkontrolujte nejdříve baterie předtím, než se obrátíte na zákaznickou službu Sentry.

symboly

ERR (chyba) označuje následující situace:

1. Stiskli jste tlačítko Program v nesprávném čase.
2. Zadali jste neplatný kód.
3. Mezi dvěma stisky tlačítek uběhlo více než 5 sekund.

PRG (program)

Zobrazí se po stisknutí tlačítka Program, dokud se neukončí programování manažerského nebo uživatelského kódu.

* (Hvězdička) označuje následující situace:

1. Byla stisknuté tlačítko s číslicí.
2. V režimu Program označuje obsazenou pozici kódu.

chyba

Během programování označuje pozice kódu.

- Prázdné pole znamená, že není naprogramován žádný kód
- Pole označené * znamená, že kód je naprogramován.

visací zámek

Zobrazí se po trojnásobném zadání nesprávného kódu a zůstává viditelným během dvouminutového režimu pozastavení.

otevřený zámek

Zobrazí se po zadání platného kódu. Označuje, že sejf byl odemčený a je možné otevřít dveře.

Baterie

Zobrazí se, když jsou baterie slabé a musí být vyměněny.

reproduktor

Zobrazí se, když je aktivován signální tón.

režim pozastavení

Po trojnásobném zadání nesprávného kódu přechází zámek na dvě minuty do takzvaného režimu pozastavení. V tomto režimu nelze zámek aktivovat a zobrazí se symbol visacího zámku.