

NÁVOD K OBSLUZE SOLUTION PREMIUM

UPOZORNĚNÍ: Prosíme, přečtěte si velmi podrobně tento návod k obsluze produktu Solution Premium. Neneseme žádnou odpovědnost v případě nesprávného použití výrobku.

OBECNÉ INFORMACE

Výrobek "Solution Premium" neumožňuje z bezpečnostních důvodů prohlížení dříve zadaných, případně uložených hlavních (master) nebo vedlejších (user) hesel.

Před použitím výrobku je důležité správně nastavit aktuální čas a datum, rovněž je třeba nastavit správný čas a datum po každé výměně baterie ve výrobku "Solution Premium".

NASTAVENÍ KÓDU

Zvolený kód **musí obsahovat** 4 čísla (znaky) (např. 0001, 0002, 0099, ...).

- Zavřete zámek pomocí vedlejšího (user) kódu, zatímco dveře výrobku jsou otevřené (neplatí, pokud jsou dveře zavřené).
- Stiskněte dvakrát tlačítko "*".
- Na displeji se zobrazí: "**PROG**".
- Zadejte vstupní kód z výroby "**7-5-1-0**".
- Stiskněte tlačítko "*".
- Na displeji se zobrazí: "**NO**".
- Vložte nový hlavní kód skládající se ze 4 znaků / čísel.
- Zadané čísla se zobrazí na displeji produktu.
- Stiskněte "#" pro potvrzení zadaných čísel.
- Na displeji se zobrazí nápis "**DONE**".
- Zadaný kód byl nyní správně uložen do paměti produktu.

Připojení zobrazovacího zařízení

- Připojte požadované zobrazovací zařízení k zámku pomocí USB kabelu.
- Dvakrát stiskněte tlačítko "*".
- Zadejte kód "**7 5 1 0**".
- Potvrďte vložený kód stisknutím tlačítka "*".
- Na displeji se zobrazí "**SAVE**".
- Stiskněte tlačítko "#" a na displeji bude svítit nápis "**READ**".
- Na displeji se zobrazí posledních 100 akcí, které byly provedeny na produktu, následně se zobrazí "**END**".
- Nyní můžete odpojit zobrazovací zařízení z elektronického zámku.