

## Provozní pokyny pro elektronický sejf - model "SPEEDY"

**!! POZOR !!:** Prosím, přečtěte si pozorně tyto provozní instrukce dříve, než začnete pracovat se zámkem nebo pokusu vložit novou kombinaci čísel. Neakceptujeme žádnou zodpovědnost za funkční poruchy způsobené chybným přepínáním nebo použitím násilí, rovněž za případné znehodnocení sejfu a ani za ztrátu majetku.

Obecná poznámka:

Činnost kteréhokoliv tlačítka je potvrzena krátkým tónem. Maximální povolený čas mezi stisknutím tlačítek je 10 sekund. V opačném případě se původní vstup vymaže. Jakmile zabliká zelené a červené světlo současně, třeba okamžitě vyměnit baterie.

1. Otevření sejfu po doručení:

- 1.1. Odstraňte plastový kryt mezi kliku a klávesnicí.
- 1.2. Vložte nouzový (náhradní klíč) a otočte jím doleva.
- 1.3. Otočením kliky vpravo, bude sejf otevřený.
- 1.4. Otočte nouzový (náhradní) klíč do původní základní polohy a vyjměte jej.
- 1.5. Otevřete plastové víko na vnitřní straně dveří a vložte baterie.
- 1.6. Vložte 4 ks 1,5 V AA baterií správným způsobem. Po správném vložení zazní jeden zvukový signál.
- 1.7. Nakonec zavřete plastové víko.

2. Naprogramování kódu:

Pozor: pro tento sejf mohou být naprogramovány dva kódy (Usercode and mastercode). Pro Vaši vlastní bezpečnost Vám doporučujeme jejich naprogramovat hned po prvním otevření sejfu.

Nikdy nenechávejte nouzový (náhradní) klíč uvnitř sejfu.

Programování uživatelského kódu - USER CODE / změna uživatelského kódu USER CODE

- Otevřete sejf.
- Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří, při závěsech).
- Vložte kód (z bezpečnostních důvodů musí mít kód nejméně 3 a maximálně 8 číslic). Stiskněte tlačítko "A" pro potvrzení kódu.
- Po správném naprogramování zazní 2x zvukový signál.
- Váš USER CODE byl úspěšně změněn.

Programování MASTER CODE / změna MASTER CODE

- Otevřete sejf.
- Stiskněte 2x tlačítko "0" ( "00").
- Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří, při závěsech).
- Vložte kód (z bezpečnostních důvodů musí mít kód nejméně 3 a maximálně 8 číslic). Stiskněte tlačítko "A" pro potvrzení kódu.
- Po správném naprogramování zazní 2x zvukový signál.
- Váš MASTER CODE byl úspěšně změněn.

3. Otevření sejfu:

- Vložte Váš osobní Master nebo User Code a potvrďte jej stisknutím tlačítka "B".
- Pokud je kód správný, zabliká zelené světlo. Nyní máte 5 sekund na otevření sejfu klikou.

4. Nesprávný kód:

Máte 3 pokusy na vložení správného kódu. Po zadání 3 nesprávných kódů se elektronický zámek zablokuje. Po dobu 2 minut nebude reagovat na žádné mačkání tlačítek. Po uplynutí doby 2 minut, máte 3 další pokusy na vložení správného kódu.

## 5. Mechanické nouzové otevření

V případě, že jste zapomněli kód, nebo když jsou baterie prázdné, proveďte následující:

5.1 Otevřete kryt nouzového zámku mezi klávesnicí a kliku.

5.2 Vložte jeden ze dvou dodaných nouzových (náhradních) klíčů a otočte jím doleva.

5.3 Otočte kliku dveří vpravo.

5.4 Sejf je nyní otevřen.

## 6. VÝMĚNA BATERIÍ:

6.1 Otevřete plastový kryt na baterie na zadní straně dveří.

6.2 Vyměňte 4 ks. 1,5 Volt AA baterií správným způsobem.

Upozornění:

Baterie nejsou součástí dodávky sejfu !!!