

Návod k obsluze pro elektronický zámek-Trendy

POZOR! Pečlivě si prosím přečtěte tento provozní návod, dříve než začnete s provozem elektronického zámku, nebo se pokusíte zvolit novou kombinaci čísel. Nechceme převzít žádnou zodpovědnost za funkční poruchy způsobené chybným přepínáním, použitím násilí, zneužití nebo za škody, jakož i za ztrátu majetku.

OBECNĚ: Jakákoliv činnost tlačítek je potvrzena bliknutím červené světelné diody a krátkým tónem. Maximální vzdálenost mezi dvěma činnostmi nesmí být delší než sedm sekund. V opačném případě se původní volba vymaže.

1. OTEVŘENÍ SEJFU PO JEHO DORUČENÍ

1.1. Odstraňte plastový kryt z rukojeti.

1.2. Vložte nouzové tlačítko a otočte doleva

1.3. Otočením rukojeti vpravo, bude sejf otevřený.

1.4. Otočte nouzové tlačítko zpět do své původní polohy a vezměte klíč.

1.5. Otevřete plastové víko na vnitřní straně dveří pro vložení baterií.

1.6. Vložte 4 ks 1,5 V AA baterie správným způsobem.

1.7. Spustí se automatický test elektroniky, během tohoto procesu se na displeji objeví "0", zabliká třikrát červená světelná dioda a uslyšíte tři akustické signály.

1.8. Po úspěšně dokončeném testu se na displeji objeví "GOOD".

2. OTEVŘENÍ SEJFU PO VKLÁDÁNÍ BATERIÍ

Pro první bezpečné otevření sejfu s elektronickým zámekem, stiskněte tlačítko "START". Na displeji se zobrazí "". Nyní vložte jednu z následujících kombinací: a) 1-2 -3-4 (Usercode) nebo b) 1-2-3-4-5-6 (mastercode) a znovu potvrďte stisknutím tlačítka "START". Nyní zazní dva krátké zvukové signály a následně na to blikne zelená světelná dioda. Na displeji se zobrazí "OPEN". Otočte rukojeť vpravo a do 5 sekund se sejf bezpečně otevře.

3. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU

Pozor: pro tento sejf mohou být naprogramované dva různé kódy (Usercode a mastercode). Pro vlastní bezpečnost změňte oba kódy hned po prvním otevření sejfu.

Programování a změna kódu uživatele (Usercode)

- Stiskněte červené tlačítko, které se nachází uvnitř sejfu (na zadní straně dveří). Na displeji se zobrazí "", blikne červená světelná dioda a zazní jeden akustický signál. Nyní máte sedm sekund na zavedení nového kódu.
- Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů minimálně 3 čísla, ale maximálně 8 číslic). Stiskněte "START" pro potvrzení Vašeho kódu. Na displeji se objeví "IN" zazní zvukový signál a blikne červená světelná dioda. Také se na dvě sekundy zobrazí na displeji Váš nový kód.
- Pokud zvolíte 8 číslic, není třeba stisknout tlačítko "START". Nový kód je automaticky naprogramován.
- Váš uživatelský kód byl úspěšně změněn.

Programování a změna ochranného kódu (mastercode)

- Stiskněte tlačítko "START" a dvakrát "0" ("00"). Poté stiskněte červené tlačítko, které se nachází uvnitř sejfu (na zadní straně dveří). Na displeji se objeví "".
- Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů minimálně 3 čísla, ale maximálně 8 číslic). Stiskněte "START" pro potvrzení

Vašeho kódu. Na displeji se objeví "IN" zazní zvukový signál a blikne červená světelná dioda. Také se na dvě sekundy zobrazí na displeji Váš nový kód.

- Pokud zvolíte 8 číslic, není třeba stisknout tlačítko "START". Nový kód je automaticky naprogramován.
- Váš ochranný kód byl úspěšně změněn.

4. NESPRÁVNÝ KÓD

Zadáte nesprávný kód, zabliká třikrát červená světelná dioda a zazní tři akustické signály. V takovém případě máte ještě dvě další možnosti vložit správný kód. Po zadání tří nesprávných kódů, bude elektronický zámek vypnutý. Přibližně tři minuty zámek nebude reagovat na žádné tlačítko. Po třech minutách máte tři další pokusy o zadání správného kódu.

5. SLABÁ BATERIE

Na oznámení testování baterií stiskněte tlačítko "START". Pokud symbol baterie na displeji znázorňuje, že je prázdná, měli byste změnit baterie okamžitě (viz kontrolní bod 1.5).

6. MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ

Pokud zapomenete kód nebo jsou prázdné baterie, postupujte následovně:

6.1 Otevřete kryt nouzového zámku (vpravo na rukojeti).

6.2 Vložte jeden ze dvou dodaných nouzových klíčů a otočte jím doleva.

6.3 Otočte rukojeť doprava.

6.4 Nyní je sejf otevřený.

UPOZORNĚNÍ: Váš nový sejf jakož i obsah sejfu, NEJSOU automaticky pojištěny. Baterie nejsou součástí dodávky sejfu !!!