

Návod na produkt BioTech - zámek na otisk prstu

UPOZORNĚNÍ: Prosíme, podrobně si přečtete tento návod, protože neneseme zodpovědnost za případné poškození zámku nesprávným použitím nebo manipulací se zámkem. Rovněž nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím zámku, případně použitím hrubé síly na otevření nebo zavření zámku.

ZAČÍNÁME

Odstraňte krytku na pravé straně od čtečky otisku prstu.

Vložte jeden z příložených klíčů na nouzové otevření a otočte jím co nejvíce doprava, přičemž současně otočte i čtečku otisku prstu směrem doprava.

Vraťte nouzový klíč do původní pozice a vyjměte ho.

Odstraňte kryt, který chrání baterie.

Vložte doporučené alkalické baterie dovnitř, na místo pro ně určené (4 x 1,5V AA baterie, pozor na jejich správnou polaritu).

Upozornění: Přímo z výroby je možné produkt BioTech otevřít libovolným otiskem prstu. Prosíme, po jeho zakoupení nahrajte nejméně 3 originální osobní otisky prstů.

Upozornění: Prosíme, nevkládejte klíč na nouzové otevření do vnitřku sejfy BioTech. Klíč je určen k nouzové otevření pro případ vybití baterií, kdyby byl uložen uvnitř, nebylo by možné sejf otevřít.

NASTAVENÍ otisků prstů (lze nahrát až 60 otisků)

Stiskněte programovací tlačítko na vnitřní straně dveří sejfy, nachází se po levé straně místa, kde se vkládají baterie. Po jeho správném stisknutí uslyšíte zvukový signál a čtečka otisku prstu se rozsvítí zeleně.

Přiložte prst na čtečku dokud neuslyšíte dlouhý zvukový signál a čtečka se nepodsvítí na modrou barvu.

Otisk prstu byl správně zaznamenán.

Pro případ, že chcete nahrát několik otisků prstů, prosíme, opakujte tento postup opět.

OTEVŘENÍ SEJFY BIOTECH EXTERNÍ ZDROJŮM

Vložte 4 x 1,5V AA baterie do externího komponentu určeného pro otevření sejfy externím záložním zdrojem.

Vložte tento komponent dovnitř elektronického zámku čtečky otisků prstů.

Červené a modré světlo se rozsvítí a zazní dlouhý zvukový signál.

Přiložte jeden nebo více nahraných otisků prstů na čtečku.

Rozsvítí se modré světlo na čtečce a zazní dlouhý zvukový signál.

Otočte čtečkou doprava, dokud se sejf BioTech neotevře.

OTEVŘENÍ SEJFU BIOTECH Otisky prstů

Přiložte nahraný otisk prstu / otisky prstu na čtečku otisku prstu.

Rozsvítí se modré světlo a zazní dlouhý zvukový signál.

Otočte zámkem směrem doprava, a tak otevřete sejf BioTech.

Upozornění: Na otevření správným otiskem prstu máte celkem 3 pokusy. V případě, že přiložíte nenahraný otisk prstu, zazní 3 krát výstražný signál. Pokud ani na 3 krát nebude přiložen uložený otisk prstu, sejf se zablokuje na dobu 30 sekund. Po uplynutí této doby, máte opět tři pokusy na správné otevření sejfu.

OTEVŘENÍ SEJFU BIOTECH DODANÝM KLÍČEM

Odstraňte krytku zámku nacházející se na pravé straně od čtečky prstů.

Vložte některý z přiložených nouzových klíčů a otočte jím doleva, přičemž současně otočte čtečkou doprava.

Otočte nouzovým klíčem zpět doprava (do výchozí pozice).

Sejf je otevřený.

ZAVŘENÍ SEJFU BIOTECH

Otočte čtečkou v protisměru hodinových ručiček, doleva.

Ujistěte se, že se dveře sejfu bezpečně zavřely.

VYMAZÁNÍ VŠECH OTISKŮ PRSTŮ

Podržte programovací tlačítko na vnitřní straně dveří minimálně 3 sekundy, dokud nezazní krátký a dlouhý zvukový signál.

Pust'te programovací tlačítko.

Všechny uložené otisky prstů byly úspěšně vymazány.